

# **METHODE DE NETTOYAGE EN DEUX CLICS**

**ECRAN DE PROTECTION**

# COMMENT NETTOYER LE PMMA extrudé & coulé standard

## A utiliser



Chiffon en microfibre ou éponge humide, propre et douce



Savon ou détergent doux et eau tiède ou nettoyant ALTUGLAST™ ou un nettoyant antistatique (pour éviter d'attire la poussière)

## A éviter

Chiffon abrasif



Liquide de nettoyage pour vitres, benzène, alcool concentré et solvants



## Pourquoi?

Rayures (perte des propriétés optiques)

Fissures (micro fissures => perte de protection)

# COMMENT NETTOYER LA PLAQUE SHIELDUP™



Chiffon en microfibre ou éponge humide, propre et douce



Pas de chiffon abrasif




Savon ou détergent doux et eau tiède ou nettoyant ALTUGLAST™ ou un nettoyant antistatique (pour éviter d'attire la poussière)

Ou liquide de nettoyage pour vitres, benzène, alcool concentré et solvants



- Pour toute surface : Rincer et sécher avec un chiffon humide ou une peau de chamois

***Soyez prudent,***



**utilisez la bonne méthode de nettoyage !**

**L'équipe ALTUGLAS™**