

METODO DI PULITURA IN DUE CLICK

SCHERMO PROTETTIVO

COME PULIRE LASTRE PMMA STANDARD & ESTRUSE

Da utilizzare



Panno o spugna morbidi e puliti



Sapone neutro o detergente e acqua tiepida oppure ALTUGLAS™ cleaner oppure prodotto antistatico (per evitare di attrarre la polvere)

Da evitare

Panno ruvido



Detergenti per la pulizia delle finestre, Benzene, alcol e solventi concentrati



Perché?

Graffia
(perdita delle proprietà ottiche)

Screpola
(micro fessure = minore protezione)

COME PULIRE ALTUGLASTM SHIELDUP



Panno o spugna morbidi e puliti



Sapone neutro o detergente e acqua tiepida oppure ALTUGLAS™ cleaner oppure prodotto antistatico




NON usare un panno ruvido

Oppure detergenti per la pulizia delle finestre oppure benzoile oppure alcol e solventi concentrati



- Per tutti i materiali: sciacquare e asciugare con panno o pelle daino umido

Salvaguarda la tua SICUREZZA,



utilizza il metodo di pulizia corretto !

Il team di ALTUGLAS™